


RAILNSCALE

RAILNSCALE
TOOLS

Instructions | Hinweise | Instructions | Instructies

N9065 – Foundation piles and column template

Instructions | Reihenfolge | Instructions | Volgorde



RAILNSCALE

recommends DAS® or Darwi Classic® Modelling material.
empfiehlt DAS® oder Darwi Classic® Modelliermasse.
recommande matériau DAS® ou Darwi Classic® Pâte à modeler.
adviseert DAS® of Darwi Classic® Modelleerpasta.



1

Place the mould with the wide edge facing upwards on a clean and even substrate.

Legen Sie die Form mit der breiten Kante nach oben auf eine saubere und ebene Oberfläche.

Placez le moule avec le bord large vers le haut sur un substrat propre et uniforme.

Plaats de mal met de brede rand naar boven gericht op een schoon en glad oppervlak.

2

Press the modelling material in the mould.

Drücken Sie die Modelliermasse in der Form.

Appuyez sur le matériau de modélisation dans le moule.

Druk de modelleerpasta in de mal.

3

Roll the clay evenly.

Rollen Sie den Ton gleichmäßig.

Rouler la pâte uniformément.

Rol de klei gelijkmatig uit.

4


Flatten top surface. Remove excessive amount of material. No material should stick above the mould.

Oberfläche glätten. Entfernen Sie übermäßige Menge an Material.

Kein Material sollte über der Form reichen.

Aplanissez la surface supérieure. Retirer une quantité excessive de matière. Aucun matériau ne doit se tenir au-dessus du moule.

Maak bovenzijde glad. Verwijder overmaat materiaal. Materiaal mag niet boven de mal uitsteken.



14+

Not suitable for children under the age of 14.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.


RAILNSCALE

RAILNSCALE
TOOLS

Instructions | Hinweise | Instructions | Instructies

5

Let the modelling material dry for at least 16 hours.
Lassen Sie die Modelliermasse für mindestens 16 Stunden trocknen.
Laissez sécher le matériau de modélisation pendant au moins 16 heures.
Laat de modelleerpasta minstens 16 uur drogen.



6

Carefully flip the mould up. Use only the edge.
Flip vorsichtig die Form auf. Verwenden Sie nur die Kante.
Retournez soigneusement le moule. Utilisez uniquement le bord.
Wip de mal voorzichtig omhoog. Gebruik alleen de rand.




7

Turn the mould over.
Drehen Sie die Form um.
Retournez le moule.
Draai de mal om.



8

Gently push the slab out of the mould.
Schieben Sie die Platte vorsichtig aus der Form.
Enlevez délicatement la dalle du moule.
Druk de plaat voorzichtig uit de vorm.




9

The bottom of the slab becomes the visible surface.
Der Boden der Platte wird zur sichtbaren Oberfläche.
Le fond de la dalle devient la surface visible.
De bodem van de plaat wordt het zichtbare oppervlak.



10

Carefully remove excess material from the sides.
Entfernen Sie vorsichtig überschüssige Material von den Seiten.
Retirez avec précaution l'excès de matériau des côtés.
Verwijder het overtollige materiaal voorzichtig van de zijanten.



11

Clean the mould.
Die Form reinigen.
Nettoyer le moule.
Reinig de mal.



12

Repeat this process until you have made enough elements.
Diesen Vorgang wiederholen, bis ausreichend Elemente hergestellt sind.
Répéter cette opération jusqu'à obtenir suffisamment d'éléments.
Herhaal dit proces totdat voldoende elementen zijn gemaakt.

13

If the mold is damaged, it can be repaired with super glue.
Beschädigte Form kann mit Sekundenkleber repariert werden.
Si le moule est endommagé, il peut être réparé avec de la colle cyanoacrylate.
Indien de mal beschadigd is, kan deze met secondelijm worden gerepareerd.

14+

Not suitable for children under the age of 14.
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.

RAILNSCALE

RAILNSCALE
TOOLS

Instructions | Hinweise | Instructions | Instructies

14

The construction can be coloured using (spray) paint.

Die Konstruktion kann mit (Sprüh-)Farbe gestaltet werden.

La construction peut être mise en couleur à l'aide de peinture (en aérosol).

De constructie kan worden ingekleurd met (spuit)verf.



15

Example

Beispiel

Example

Voorbeeld



14+

Not suitable for children under the age of 14.

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar.